

Wartości współrzędnych punktów niwelety

Objaśnienia : PPP - początek prostej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
PKP - początek krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
KKP - koniec krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
PŁK - początek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
ŚŁK - środek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
KŁK - koniec łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
Załamane - załamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchołka).
Kolumna "Różnica" zawiera różnice rzędnych niwelety i terenu.

Lokalizacja	Rzędna	Różnica	Opis
-------------	--------	---------	------

0+000,00	100,76	0,00	
0+005,00	100,74	+0,01	
0+010,00	100,71	+0,03	
0+015,00	100,69	+0,04	
0+020,00	100,67	+0,04	
0+025,00	100,64	+0,06	
0+030,00	100,60	+0,07	
0+035,00	100,56	+0,07	
0+040,00	100,52	+0,07	
0+045,00	100,48	+0,08	
0+050,00	100,44	+0,09	
0+055,00	100,40	+0,10	
0+060,00	100,35	+0,10	
0+065,00	100,31	+0,11	
0+070,00	100,27	+0,11	
0+075,00	100,23	+0,11	
0+080,00	100,19	+0,12	
0+085,00	100,15	+0,11	
0+090,00	100,10	+0,09	
0+095,00	100,06	+0,08	
0+100,00	100,02	+0,07	
0+105,00	99,98	+0,05	
0+110,00	99,94	+0,04	
0+115,00	99,89	+0,03	
0+120,00	99,85	+0,02	
0+125,00	99,81	+0,00	
0+126,30	99,80	0,00	