

## Wartości współrzędnych punktów niwelety

Objaśnienia : PPP - początek prostej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),  
PKP - początek krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),  
KKP - koniec krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),  
PŁK - początek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),  
ŚŁK - środek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),  
KŁK - koniec łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),  
Załamane - załamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchołka).  
Kolumna "Różnica" zawiera różnice rzędnych niwelety i terenu.

Lokalizacja	Rzędna	Różnica	Opis
-------------	--------	---------	------

0+000,00	99,74	-0,01	
0+005,00	99,77	-0,04	
0+010,00	99,79	-0,05	
0+015,00	99,82	-0,04	
0+020,00	99,85	-0,03	
0+025,00	99,87	-0,02	
0+030,00	99,90	-0,01	
0+035,00	99,92	-0,00	
0+040,00	99,95	+0,01	
0+045,00	99,95	+0,01	
0+050,00	99,93	+0,00	
0+055,00	99,91	+0,00	
0+055,25	99,91	0,00	